



SD-VSC1 簡易説明書

■電源を入れる。




ボタン1を5秒間長押し

■パソコン画面からコンポジット画面に切り替える。




ボタン2をワンクリック。
もう一度押すとS端子入りに切り替わります。
この状態になると2ボタンを押しても
コンポジット(AV)とS端子(SV)の切替になります。

■コンポジット画面からパソコン画面に切り替える。



ボタン1を5秒間長押し。
※コンポジット(AV)又はS端子(SV)の画面表示の状態
で上記動作を行って頂くとパソコン画面に戻ります。

■PIP(ピクチャーインピクチャー)に入るには。



コンポジット(AV)又はS端子(SV)入りの画面表示中
にボタン4を押して下さい。
※事前にパソコン画面の表示が出来ているか
切替えてご確認下さい。